

# XS 820 / XS 825 Mono / Duo Headset

ประเภทหูฟัง

## ภาพคู่มือ

ขอบคุณท่านที่อุทิศทุนสนับสนุนด้านอุปกรณ์หูฟังของ Xenexx ทางบริษัทฯ มั่นใจว่าท่านจะผลิตประสิทธิภาพที่ดีขึ้นแก่ของเรา คู่มือการใช้งานฉบับนี้ประกอบด้วยคำแนะนำในการติดตั้ง และการใช้หูฟังชุดใหม่ของท่าน



ชุดหูฟัง Xenexx ของท่านประกอบด้วย

- |                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| 1 สายภาคคีรีชะ   | 6 ไมโครโฟน                 |
| 2 ที่ยึดคูปตัว T | 7 ปลั๊ก CD ของ Jabra หรือ  |
| 3 ลำโพง          | 8 ปลั๊ก CD ของ Plantronics |
| 4 สายหูฟัง       | 9 เบาะรองใบหูแบบพองน้ำ     |
| 5 ก้านไมโครโฟน   | 10 เบาะรองใบหูแบบหนัง      |

[www.xenexx.net](http://www.xenexx.net)

## วิธีการสวมหูฟัง




วิธีการสวมหูฟัง ตามสายภาคคีรีชะที่มีเบาะรองหูให้กรอบใบหูของท่าน ได้รับความยาวของสายภาคคีรีชะให้อยู่ในระดับที่สบายตามต้องการ



หูฟังแบบเดี่ยว Xenexx XS820 สามารถสวมได้กับใบหูข้างซ้ายหรือขวาก็ได้ เพียงหมุนปรับก้านไมโครโฟนไปด้านบน 180 องศาสามารถเปลี่ยนสลับจากหูด้านซ้ายมาหูด้านขวาได้อย่างง่ายดาย

โปรดสังเกต: ก้านไมโครโฟนรุ่น XS820 และ XS825 ไม่สามารถหมุนปรับระดับได้ 360 องศา



จัดตำแหน่งไมโครโฟนให้ห่างจากริมฝีปากกลางของท่าน ประมาณ 12 มิลลิเมตร ปรับระดับเสียงและลดความดังของเสียงรบกวนเบื้องหลัง ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ถูกต้องของไมโครโฟน

## ปลั๊กคีรีชะใช้งานอย่างไร (CD)

หูฟัง Xenexx มีปลั๊กคีรีชะใช้งานอย่างรวดเร็ว (CD) ให้เลือกระหว่าง Plantronics หรือ Jabra ปลั๊ก Plantronics จะมีสัญลักษณ์ตัวอักษร P ปรากฏบนตัวเชื่อมต่อ ในขณะที่ปลั๊ก Jabra จะมีสัญลักษณ์ตัวอักษร G เมื่อท่านซื้อปลั๊กต่อ กรุณาตรวจสอบว่าปลั๊ก CD เข้ากันได้กับปลั๊กของหูฟังของท่าน



ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหูฟังของเราได้ที่ [www.xenexx.net](http://www.xenexx.net)

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานของหูฟังของคุณอย่างละเอียดก่อนการใช้งาน เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับหูฟังของคุณโดยตรง หรือสัมผัสกับหูฟังของคุณในขณะที่กำลังใช้งานอยู่ การสัมผัสโดยตรงกับหูฟังของคุณอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อหูฟังของคุณได้

## หูฟังแบบเดี่ยว

มีขนาดของหูฟังที่เหมาะสมกับหูของคุณ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับหูฟังของคุณโดยตรง หรือสัมผัสกับหูฟังของคุณในขณะที่กำลังใช้งานอยู่ การสัมผัสโดยตรงกับหูฟังของคุณอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อหูฟังของคุณได้

## ประเภทหูฟังเดี่ยว

ได้ที่ [www.xenexx.net](http://www.xenexx.net)

เราขอแนะนำให้คุณอ่านคู่มือการใช้งานของหูฟังของคุณอย่างละเอียดก่อนการใช้งาน เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับหูฟังของคุณโดยตรง หรือสัมผัสกับหูฟังของคุณในขณะที่กำลังใช้งานอยู่ การสัมผัสโดยตรงกับหูฟังของคุณอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อหูฟังของคุณได้

## สายต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ Xenexx



สายต่อพ่วง USB ML 504 เชื่อมต่อ Plantronics หรือ Jabra QD เข้ากับปลั๊ก USB ใช้ได้กับ Skype for Business, คอมพิวเตอร์ Windows และ Macintosh  
สายต่อพ่วงแบบขด: ความยาว 1.8 เมตร (ตัวปรับระดับเสียง, ปุ่มปิดเสียง, ปุ่ม MS Lync)



สายต่อพ่วง PC (ปลาย 3 เส้น) เชื่อมต่อ Plantronics หรือ Jabra QD เข้ากับปลั๊กขนาด 2 x 3.5 มม. ใช้ได้กับการดเสียงสำหรับ VoIP ในคอมพิวเตอร์ทุกรุ่น  
สายต่อพ่วงแบบขด: ความยาว 1.5 เมตร



สายต่อพ่วงสำหรับ Apple (ปลาย 4 เส้น) เชื่อมต่อ Plantronics หรือ Jabra QD เข้ากับปลั๊ก 3.5 มม. ใช้ได้กับ Mac คอมพิวเตอร์ และ iPhone  
สายต่อพ่วงแบบขด: ความยาว 1.5 เมตร; หัวปลั๊กแบบ: (L, R, Ground, Mic)

## สายต่อพ่วงหูฟังโทรศัพท์ของ Xenexx



สายต่อพ่วง (ไม่มีแถบสี) ใช้ Plantronics หรือ Jabra QD ต่อเข้ากับปลั๊ก RJ9 ใช้ได้กับ (AASTRA, Fanvil, Mitel, Polycom, NEC IP Phones)  
สายต่อพ่วงแบบขด: ความยาว 3 เมตร; หัวปลั๊กแบบ: (M-, R, R, M+)



สายต่อพ่วง (แถบสีเขียว) ใช้ Plantronics หรือ Jabra QD ต่อเข้ากับปลั๊ก RJ9 ใช้ได้กับ (Grandstream, Snom, Yealink IP Phones)  
สายต่อพ่วงแบบขด: ความยาว 3 เมตร; หัวปลั๊กแบบ: (M+, R, R, M-)



สายต่อพ่วง (แถบสีเหลือง) ใช้ Plantronics หรือ Jabra QD ต่อเข้ากับปลั๊ก RJ9 ใช้ได้กับ (Avaya, Cisco IP78XX, IP79XX IP Phone series)  
สายต่อพ่วงแบบขด: ความยาว 3 เมตร; หัวปลั๊กแบบ: (R, M-, M+, R)



สายต่อพ่วงขนาด 2.5 มม. (ปลาย 3 เส้น) เชื่อมต่อ Plantronics หรือ Jabra QD เข้ากับปลั๊ก 2.5 มม. ใช้ได้กับ Grandstream, Yealink, Polycom cordless IP Phones  
สายต่อพ่วงแบบขด: ความยาว 1.5 เมตร; และมีแบบสายตรงยาว 12 ซม.



สายต่อพ่วงขนาด 3.5 มม. (ปลาย 4 เส้น) เชื่อมต่อ Plantronics หรือ Jabra QD เข้ากับปลั๊ก 3.5 มม. ใช้ได้กับ FRITZ!Fon C4, Unifi IP Phones, โทรศัพท์แอนดรอยด์ส่วนใหญ่ทุกรุ่น, แบล็คเบอร์รี่  
สายต่อพ่วงแบบขด: ความยาวสาย 1.5 เมตร; หัวปลั๊กแบบ: (L, R, Ground, Mic)

## สายต่อพ่วงอัจฉริยะ Xenexx



สายต่อพ่วงอัจฉริยะ i12 แบบปลั๊ก Plantronics หรือ Jabra QD ใช้ต่อเข้ากับปลั๊ก RJ9 ใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่ ด้วยสวิทช์ปรับเลื่อน 8 ตำแหน่ง  
สายต่อพ่วงแบบขด: ความยาวสาย 1.8 เมตร พร้อมหัวปลั๊ก

## Xenexx Training Cord



สายต่อพ่วงใช้ควบคุม พร้อมสวิทช์ตัดเสียง Plantronics หรือ Jabra QD สายต่อพ่วงแบบตัว Y พร้อมปลั๊ก QD 2 อัน และสวิทช์ตัดเสียงแบบในตัว 1 อัน; เชื่อมหูฟังสองเครื่องได้  
สายต่อพ่วงแบบขด: ความยาว 1.3 เมตร

## อุปกรณ์เสริมของ Xenexx



สวิทช์ปิดเสียงแบบต่ออยู่ในสาย Plantronics หรือ Jabra QD สามารถเชื่อมต่อสวิทช์ปิดเสียงที่ต่ออยู่ในสายเข้ากับหูฟัง Plantronics หรือ Jabra ช่วยให้ตัวแทนคอลเซ็นเตอร์ปิดไมโครโฟนได้อย่างง่ายดาย; ใช้กับสายต่อพ่วงแบบตัว Y ไม่ได้



ปลั๊ก QD แพลง — เชื่อมต่ออุปกรณ์ Plantronics และ Jabra ใช้ได้กับปลั๊ก QD ของ Plantronics และ Jabra ทุกรุ่น  
แปลง Plantronics QD เป็น Jabra QD

## อะไหล่ของ Xenexx



เบาะรองใบหูฟองน้ำ — แบบเต็มใบ  
เบาะรองใบหูฟองน้ำแบบครอบเต็ม รุ่น XS82X มี 2 ชิ้น  
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 52 มม. ใช้ได้กับหูฟังของ Plantronics, Xenexx, Yealink



เบาะรองใบหูฟองน้ำ — แบบโดนัท  
เบาะรองใบหูฟองน้ำแบบครอบบางส่วน รุ่น XS82X มี 2 ชิ้น  
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 52 มม. ใช้ได้กับหูฟังของ Plantronics, Xenexx, Yealink



เบาะรองใบหูแบบหนัง — เพื่อความรู้สึกสบายและใช้ได้นานทนทาน  
เบาะรองใบหูหนังเต็มครอบบางส่วน รุ่น XS82X มี 2 ชิ้น  
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 52 มม.